



MODE D'EMPLOI

PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE



SCM1-F

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE



Lisez attentivement les instructions - gardez le mode d'emploi pour utilisation ultérieure.

1.	CONDITIONS DE GARANTIE POUR LA FRANCE	3
	CONDITIONS DE GARANTIE POUR LA BELGIQUE	4
2.	INFORMATION DE RECYCLAGE	6
3.	INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	6
4.	UTILISATION	7
5.	DESCRIPTION DU PRODUIT	7

1. CONDITIONS DE GARANTIE POUR LA FRANCE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

DOMPEL 9
2200 HERENTALS
BELGIQUE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

1. CONDITIONS DE GARANTIE POUR LA BELGIQUE

Nous accordons une garantie de 3 ans sur ce produit à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, le distributeur prendra à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matériel, en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou échangées. Les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate (branchement continu, erreur de voltage, prise inappropriée, choc, etc...), l'usure normale ne portant préjudice ni au bon fonctionnement ni à valeur de l'appareil, excluent toute prétention à la garantie. La garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées. La garantie est accordée sur base du ticket de caisse.

ENVOYER VOTRE APPAREIL DEFECTUEUX :

Si votre appareil est défaillant durant le délai de garantie de 3 ans, vous pouvez envoyer votre appareil ensemble avec votre ticket de caisse, la carte de réponse complètement et dûment rempli ou une note avec la description du défaut, vos coordonnées complètes dont votre nom, adresse et numéro de téléphone le tout **GRATUITEMENT** par la Poste à l'adresse sous-mentionnée.

PRIMO
P/A ANTWERPEN X
NOORDERLAAN 395
2099 ANTWERPEN X

Vous pouvez envoyer votre appareil de n'importe quel bureau de poste en Belgique. Là, vous recevrez un code barre avec lequel votre paquet sera envoyé immédiatement et gratuitement. Vous obtenez ainsi tout de suite une preuve que votre paquet a été envoyé. Autres indications ou autres mentions comme 'port payé par le destinataire' ne sont pas nécessaires.

Veillez à ce que l'appareil soit bien emballé. Utilisez l'emballage original ou n'importe quelle autre boîte. Si le délai de garantie de 3 ans est écoulé, tous les frais sont à la charge du client. Remarquez à ce propos que les frais de port, le salaire horaire et les pièces utilisées devront être payés.

Cher Client,
environ 95% des réclamations sont malheureusement dues à une mauvaise manipulation; il y est à remédier sans problèmes tout simplement en vous mettant en contact via téléphone, mail ou fax avec notre centre de services installé expressément à cet effet.
En conséquence, veuillez vous adresser à notre service en ligne avant d'expédier l'appareil ou avant de l'apporter chez le revendeur: Notre assistance en ligne vous évitera de vous déplacer.

CARTE DE RÉPONSE

NOM

ADRESSE

CODE POSTAL LOCALITE

TEL :

DEFAULT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. INFORMATION DE RECYCLAGE



Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



L'emballage est recyclable. Traiter l'emballage écologiquement.

3. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Suivez attentivement les instructions ci-dessous avant d'utiliser l'appareil afin de garantir une utilisation correcte et un résultat optimal.

- Veillez à ce que le pèse-personne ne devienne pas humide afin d'éviter les risques de dérapage.
- Ne donnez pas des coups à l'appareil afin d'éviter des dégâts à l'appareil.
- Nettoyez le pèse-personne avec un chiffon humide et assurez vous que l'eau ne puisse pas s'infiltrer dans le pèse-personne. N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.
- Conservez le pèse-personne dans un lieu frais et sec.
- Ce pèse-personne est destiné à un usage domestique et pas à des fins commerciales ou autres.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.

- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas s'effectuer par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance.
- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de la portée d'enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique ou à d'autres usages comme :
 - Dans la cuisine du personnel dans des magasins, des bureaux ou d'autres lieux mis en rapport avec l'environnement de travail.
 - Dans les fermes.
 - Dans les chambres d'hôtels, de motels et d'autres lieux avec un caractère résidentiel.
 - Dans les chambres d'hôtes ou similaires.

4. UTILISATION

- Positionnez le pèse-personne sur une surface dure et plane. Évitez les tapis ou un autre sol mou pour éviter que le résultat soit influencé.
- Montez sur le pèse-personne, ensuite descendez du pèse-personne et réglez l'indicateur de poids à 0 kg à l'aide du bouton de tare.
- Si l'indicateur de poids ne peut pas être remis sur 0 kg, vous répétez la dernière étape. Positionnez vous au centre de la balance en vous tenant droit. L'indicateur de poids indiquera votre poids.

5. DESCRIPTION DU PRODUIT

Capacité de charge Max.: 160 kg

Capacité de charge Min.: 10 kg

Graduation: 1 kg



WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

SCM1-F